每个系统的版本信息中,均会有三个程序,如下图所述:



其中: ARM 程序为 应用程序版本,每个版本只对应一种应用。 DSP 和 FPGA 为底层驱动版本,一般出厂后就不用在变。

更新程序前准备:

1. U 盘一个,如果是新的,则先格式化一次,要求格式化成 FAT32 格式(强烈建议做一个专属的更新程序的 U 盘),仅支持 U 盘,不支持读卡器和移动硬盘。

 如果是螺丝机更新,则在U盘根目录新建一个 螺丝机 文件夹 如果是点胶机更新,则在U盘根目录新建一个 点胶机 文件夹 如果是焊锡机更新,则在U盘根目录新建一个 焊锡机 文件夹
PS: 必须是U盘根目录下,汉字要是简体中文,不支持繁体中文! 如图所示:

😋 ् 🖕 भे में मैंग भे जा	移动磁盘 (F:) 🕨	The Real					
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工	[具(T) 帮助(H)						
组织▼ 🕞 打开 共享▼ 新建文件夹							
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小			
🗼 下載	🍌 SCARA	2017/10/12 星期	文件夹				
🧾 桌面	퉬 uni_oem	2017/8/31 星期	文件夹			Here Here	
📃 最近访问的位置	퉬 插件机	2018/2/1 星期四	文件夹			恨日求♪	
A360 Drive	🍌 点胶机	2014/8/16 星期	文件夹				
	🌗 焊锡机	2017/10/19 星期	文件夹				
) m 🚌 🚌	🍌 螺丝机	2017/6/27 星期	文件夹				
1 加牺	🍌 字库	2017/8/31 星期	文件夹				
	👏 iap.Bin	2016/12/15 星期	BIN 文件	3 KB			
	update.arm	2016/12/15 星期	ARM 文件	341 KB			
司 迅雷下载							
🚽 音乐							

- 3. 将 iap.bin 文件和 update.arm 文件 放在 U 盘根目录下,以提高板卡对 U 盘
- 的识别率,如图所示:

						_
	J移动磁盘 (F:) ▶	and an and a second				
文件(F) 编辑(E) 查看(V) ]	[具(T) 帮助(H)					
组织 🔻 😗 打开 新建	文件夹					
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	<del>7.1</del>		
] 下载	퉬 SCARA	2017/10/12 星期	文件夹			
📃 桌面	鷆 uni_oem	2017/8/31 星期	文件夹		相日录	
🗐 最近访问的位置	퉬 插件机	2018/2/1 星期四	文件夹			
A360 Drive	퉬 点胶机	2014/8/16 星期	文件夹			
	🍌 焊锡机	2017/10/19 星期	文件夹			
<b>二</b> 库	퉬 螺丝机	2017/6/27 星期	文件夹			
	📗 字库	2017/8/31 星期	文件夹			
	🧕 iap.Bin	2016/12/15 星期	BIN 文件	3 KB		
	🗋 update.arm	2016/12/15 星期	ARM 文件	341 KB		
					•	
📄 迅雷下载						

4. 在 点胶机/螺丝机/焊锡机 文件夹的里面, 新建 升级文件 的文件夹, 如图所

示:

			_
	移动磁盘(F:) ▶ 鐵丝机 ▶		
编辑(E) 查看(V) 工	具(T) 帮助(H)		
📜 打开 共享	▼ 新建文件夹		
嵌夹	名称	修改日期 类型 大	
下载	11782	2017/10/9 星期 文件夹	
「「」の		2018/1/24 星期 文件夹	
影影士间的冷雾	DXF文件	2017/6/27 星期 文件夹	
	LOGO文件	2017/5/27 星期 文件夹	
1300 Drive	▶ 点胶程序	2017/10/9 星期 文件夹	
	📔 螺丝程序	2017/5/27 星期 文件夹	
	🔐 配置文件	2017/5/27 星期 文件实	
	🌗 升级文件	2017/7/21 星期 文件夹	
到片			
784			
			_
🕞 🔵 🤜 🕨 计算机	▶ 可移动磁盘 (F:) ▶ 点胶机 ▶		
文件(E) 编辑(E) 查看(	☑ 工具(I) 帮助(H)		
组织 ▼ 共享 ▼	新建文件夹	1	
	⊘段 ▲	修改日期 米刑	+4
☆ 收藏夹	白你		
🗼 下载	<b>DXF</b> 文件	2017/10/9 星期 文件夹	
📃 桌面	● 点胶程序	2014/8/16 星期 文件夹	
🗐 最近访问的位置		2017/10/9 星期 又件夹	7
A360 Drive	pinnin tut	2017/9/30 星期 又件失 2012/5/6 屋期日 TVT 文件	17 / P
	pinymax	2012/3/0 至知日 1入1 文件	17 Kb
库			
		and the second se	
🕞 🔵 🚽 🕨 计算	玑 ▶ 可移动磁盘 (F:) ▶ 焊锡机 ▶	•	
文件(E) 编辑(E) 查	看(V) 工具(I) 帮助(H)		
组织 ▼ 共享 ▼	新建文件夹		
A	夕称 (	修改日期 送刑	大小
☆ 收藏夹	-Hinar		763
📕 下载	→ 焊锡程序	2017/10/19 星期 文件夹	
📃 桌面	■ 配置文件	2017/10/19 星期 文件夹	
🖫 最近访问的位置	→ 升级文件	2017/10/19 星期 文件夹	
🗢 A360 Drive			

- 5. 将附件的后缀.arm 与后缀.fpg、后缀.dsp 的程序文件放到 升级文件 的文件夹
- 中,如图所示:



更新程序操作:

将U盘插入 螺丝机/点胶机/焊锡机,打开机器的电源,等待右上角看到U盘
图标变成

2. 到菜单 3-第 2 页-7.更新应用程序,按确定键进行更新,操作过程中不能断电, 否则会引起程序错乱,更新完成后断电重新开机;

3. 如有需要,继续到菜单3中更新驱动程序与 DSP 程序,按照上面步骤更新完成后即可。

问题简析:

1.当出现右上角图标一直不变 b,则表示 U 盘无法识别,重新更换 U 盘即可

2.当按确定键更新后,提示如下界面:



则: a) 检查 U 盘是否识别

b) 根据前面的描述检查文件路径是否正确

c) 重新更换 U 盘尝试